


Exploded View

Indoor Unit 12K

No.	Nombre de la parte	Código	Q'ty
1	Panel	RO-A-A-11320003003697	1
2	Deflector de aire (horizontal)	RO-A-A-11320005000446	1
3	Tarjeta de visualización	RO-A-A-1122014000804	1
4	Filtro	RO-A-A-11220508000192	1
6	Tapa de tornillo	RO-A-A-11320096000120	1
7	Marco intermedio	RO-A-A-11320002000411	1
8	Ensamble de chasis	RO-A-A-11220500000374	1
8.1	Aleta oscilante izquierda-derecha	RO-A-A-11320017000185	1
8.2	Voluta	RO-A-A-11320135000030	1
8.3	Chasis	RO-A-A-11320001000314	1
8.4	Tope	RO-A-A-11333003000009	1
8.6	Buje del eje del motor paso a paso	RO-A-A-11320079000016	1
8.8	Aleta principal de aire	RO-A-A-11320017000186	1
9	Chasis de fijación del cojinete	RO-A-A-11320062000028	1
10	Ensamble de cojinete	RO-A-A-11220510000003	1
11	Ventilador de flujo cruzado	RO-A-A-11220513000081	1
12	Ensamble del evaporador	RO-A-A-11224003000970	1
12.1	Soporte lateral izquierdo del evaporador	RO-A-A-11320015000176	1
12.2	Ensamble del evaporador	RO-A-A-11224009000446	1
12.3	Ensamble del evaporador	RO-A-A-11224009000463	1
13	Motor del ventilador interior	RO-A-A-11230005000074	1

No.	Nombre de la parte	Código	Q'ty
14	Cubierta del motor	RO-A-A-11320052000058	1
15	Ensamble de placa de montaje	RO-A-A-11221500000039	1
16	Abrazadera de tubo	RO-A-A-11320084000013	1
17	Controlador principal	RO-A-A-112220030004099	1
17.1	Chapa metálica de la caja de control	RO-A-A-11321101000004	1
17.2	Caja de control	RO-A-A-11320057000138	1
17.3	Placa de control principal	RO-A-A-112220090004199	1
17.6	Placa de terminales	RO-A-A-11330037000184	1
18	Abrazadera de cable	RO-A-A-11320046000011	1
20	Cubierta ignífuga de cableado del marco intermedio	RO-A-A-11321086000002	1
21	Control remoto	RO-A-A-11222001000112	1
22	Ensamble de tubo de flujo de agua	RO-A-A-11220506000013	1
23	Manguera de agua	RO-A-A-11220506000013	1
25	Cable de alimentación	RO-A-A-11330021001109	1



Exploded View Outdoor Unit 12K

No.	Nombre de la parte	Código	Q'ty
1	Placa lateral derecha	RO-A-A-11321157000066	1
2	Base de cubierta de engaste	RO-A-A-11320120000004	1
4	Placa de tierra	RO-A-A-11321015000084	1
5	Cubierta de partes eléctricas	RO-A-A-11321008000015	1
7	Placa de válvula	RO-A-A-11321031000034	1
8	Válvula de cierre	RO-A-A-11225517000084	1
9	Válvula de cierre	RO-A-A-11225517000076	1
10	Ensamble de chasis	RO-A-A-11221502000715	1
10.1	Chasis	RO-A-A-11321014000163	1
10.2	Base de apoyo	RO-A-A-11321023000020	2
10.4	Perno de base del compresor	RO-A-A-14731005000063	3
11	Compresor y accesorios	RO-A-A-11223004000041	1
12	Rejilla del panel	RO-A-A-11321022000275	1
13	Panel	RO-A-A-11321005000145	1
14	Ventilador de flujo axial	RO-A-A-11320009000074	1
15	Placa lateral izquierda	RO-A-A-11321156000017	1
16	Motor	RO-A-A-11230005000071	1
17	Soporte del motor	RO-A-A-11321002000045	1

No.	Nombre de la parte	Código	Q'ty
16	Ensamble del condensador	RO-A-A-11224004001990	1
17	Ensamble del condensador	RO-A-A-11224006000603	1
18	Ensamble del capilar	RO-A-A-11225506002151	1
19	Lengüeta del condensador	RO-A-A-11321029000057	1
19.1	Cubierta superior	RO-A-A-11321009000062	1
19.2	Aislante de cartón	RO-A-A-11320009000044	1
20	Ensamble de tubo de succión	RO-A-A-11225504001008	1
22	Ensamble de tubo de descarga	RO-A-A-11225505001124	1
23	Placa de partición	RO-A-A-11321025000083	1
23.2	Controlador principal	RO-A-A-11222004001308	1
23.3	Placa de control principal	RO-A-A-11222031001400	1
23.4	Caja de control	RO-A-A-11320057000136	1
24	Placa de terminales	RO-A-A-11330037000157	1
26	Bolsa de accesorios	RO-A-A-11219005000166	1
26.1	Masilla	RO-A-A-14618079000002	1
27	Brida plástica (amarre plástico)	RO-A-A-11320022000019	1
28	Sensor de temperatura	RO-A-A-11329013000118	1

