


Plano Explosionado

Unidad Interior

AALEF-T-3619N




No.	Código	Nombre de la parte	Q'ty	Observaciones
1	RO41106-002086	Panel frontal	1	
2	RO31102-000109	Pantalla PCB	1	
3	RO42003-000001	Caja de PCB de pantalla	1	
4	RO32001-000140	WIFI PCB	1	
5	RO42008-000239	Filtro de aire	1	
6	RO41108-000066	Tapa de tornillos	2	
7	RO41211-000079	Tapa de la caja eléctrica	1	
8	RO41106-014054	Marco	1	
9	RO41101-000374	Aleta	1	
10	RO41101-000529	Conector de la aleta vertical	1	
11	RO41103-000643	Conjunto de aleta vertical	1	
12	RO29901-000078	Motor de la aleta	1	
13	RO31101-002056	PCB principal	1	
14	RO10104-100022	Conjunto sensor interior	1	
15	RO11304-100063	Terminal	1	
16	RO41105-000427	Caja eléctrica	1	
17	RO22001-000360	Motor paso a paso	1	
18	RO41102-000609	Base	1	
19	RO42001-000103	Fijador de tubos de entrada y salida		
20	RO22001-000240	Motor interior	1	
21	RO42009-000011	Manguera de drenaje	1	
22	RO41108-000203	Tapa Motor Interior	1	
23	RO41109-000084	Placa de instalación	1	
24	RO92011-009790	Evaporador	1	
25	RO42004-000242	Ventilador transversal	1	
26	RO42007-000009	Soporte del rodamiento	1	
27	RO41101-000250	Soporte del rodamiento	1	
28	RO22013-004238	Mando a Distancia	1	Not shown in Explosion view
29	ROA2005-001127	Caja interior	1	
30	ROA1102-000042	Espuma izquierda	1	
31	ROA1102-000043	Espuma derecha	1	

Plano Explosionado

Unidad Exterior

AALEF-T-3619N



No.	Código	Nombre de la parte	Q'ty	Observaciones
1	RO41202-000530	Base	1	
2	RO41208-001049	Placa divisoria	1	
3	RO95017-000031	Compresor y accesorios	1	
4	RO92007-018645	Conjunto válvula 4 vías	1	
5	RO92008-000206	Válvula de 4 vías	1	
6	RO31201-002772	Conjunto PCB exterior	1	
7	RO42001-000038	Abrazadera de cable	1	
	RO42001-000036	Abrazadera de cable	1	
8	RO11304-100117	Terminal	1	
9	RO41205-000800	Placa derecha	1	
10	RO41204-000018	Soporte de válvula	1	
11	RO92007-001045	Válvula de tres vías	1	
12	RO92007-001050	Válvula de dos vías	1	
14	RO41201-000106	Tapa de la caja electrónica	1	
15	RO92007-018646	Conjunto válvula de expansión	1	
16	RO42011-000419	Rejilla	1	
17	RO92011-009881	Condensador	1	
18	RO41207-000048	Tapa superior	1	
19	RO41205-000651	Placa izquierda	1	
20	RO41203-000115	Soporte motor exterior	1	
21	RO22001-000147	Motor exterior	1	
22	RO42004-000249	Ventilador de hélice	1	
23	RO41206-000076	Placa frontal	1	
24	RO42011-000031	Protección del ventilador	1	
25	RO10104-100058	Sensor de temperatura exterior	1	Not shown in explosion view
26	ROA1201-012669	Caja base	1	
27	ROA1201-012670	Caja del armario	1	
28	ROA1202-000086	Espumado de la base	1	
29	ROA1202-000085	Espumado de la cubierta	1	