

Planos Explosionados


Unidad Interior

Flex S

18K

No.	Nombre de la Pieza	Código	Qty
1	Placa de instalación	RO1.07.04.00013.2120	
2	Base	RO1.02.02.00254.2120	
3	Ventilador transversal	RO1.02.01.00001.2120	
4	Soporte de rodamiento	RO1.02.03.00002.2120	
5	Evaporador	RO1.08.02.01002.2120	
6	Marco frontal	RO1.02.02.00001.2120	
7	Cubierta de conexión del cuerpo medio	RO1.02.02.00002.2120	
8	Cubierta de tornillo	RO1.02.02.00020.2120	
9	Filtro de aire	RO1.02.02.01089.2120	
10	Caja de la tarjeta del display	RO1.02.02.02454.2120	
11	Tarjeta del display	RO1.04.01.00011BA.2120	
12	Panel frontal	RO1.09.04.00001.2120	

No.	Nombre de la Pieza	Código	Qty
13	Aleta	RO1.02.02.00014.2120	
14	Manguera de drenaje	RO1.02.02.00207.2120	
15	Abrazadera de cable	RO1.02.02.00031.2120	
16	Placa de presión	RO1.02.02.00107.2120	
17	Terminal interior	RO1.04.09.00027.2120	
18	Tarjeta electrónica principal	RO1.04.01.00013AP.2120	
19	Tapa de la caja de control eléctrico	RO1.02.02.00103AA.2120	
20	Caja eléctrica	RO1.02.02.00104AA.2120	
21	Motor interior	RO1.04.03.00072AB.2120	
22	Cubierta del motor	RO1.02.02.00013AA.2120	
23	Motor paso a paso	RO1.04.03.00001.2120	
24	Ensamble de sensor interior	RO1.04.09.00001.2120	
25	Sujetador de tuberías de entrada y salida	RO1.02.02.00012.2120	



Planos Explosionados

Unidad Exterior

Flex S

18K

No.	Nombre de la Pieza	Código	Qty
1	Rejilla del ventilador	R01.02.02.00359.1120	
2	Placa frontal	R01.03.01.00048.1120	
3	Tuerca del tornillo del ventilador	R01.07.02.00023.1120	
4	Ventilador helicoidal	R01.02.01.00002AD.1120	
5	Motor exterior	R01.04.03.00036.1120	
6	Soporte del motor exterior	R01.03.01.00012.1120	
7	Condensador	R01.08.02.01598CO.1120	
8	Cubierta superior	R01.03.01.00047.1120	
9	Soporte de rejilla lateral izquierda	R01.03.01.00006.1120	
10	Placa divisoria	R01.03.01.00049AA.1120	
11	Capacitor del motor del ventilador	R01.04.09.00087.1120	
12	Capacitor del compresor	R01.04.09.00017.1120	
13	Clip del capacitor	R01.03.01.00063AA.1120	

No.	Nombre de la Pieza	Código	Qty
14	Caja de componentes eléctricos	R01.03.01.00010.1120	
15	Terminal	R01.04.09.00008.1120	
16	Sujetacables	R01.02.02.00175.1120	
17	Tapa de la caja eléctrica	R01.02.02.00029AB.1120	
18	Placa derecha	R01.03.01.00004AA.1120	
19	Válvula de tres vías	R01.05.03.00005AA.1120	
20	Base	R01.03.01.00111AM.1120	
21	Válvula de dos vías	R01.05.03.00004AA.1120	
22	Tuerca del compresor	R01.07.02.00003.1120	
23	Soporte de la válvula	R01.03.01.00005.1120	
24	Conjunto del tubo de descarga	R01.05.04.02672.1120	
25	Conjunto del tubo de retorno	R01.05.04.02670.1120	
26	Compresor	R01.05.01.00255.1120	
27	Conjunto capilar	R01.05.07.00064.1120	

