

# Planos Explosionados


## Unidad Interior

### Flex S

### 24K

| No. | Nombre de la Pieza                    | Código                 | Qty |
|-----|---------------------------------------|------------------------|-----|
| 1   | Placa de instalación                  | RO1.07.04.00013.2120   |     |
| 2   | Base                                  | RO1.02.02.00254.2120   |     |
| 3   | Ventilador transversal                | RO1.02.01.00001.2120   |     |
| 4   | Soporte de rodamiento                 | RO1.02.03.00002.2120   |     |
| 5   | Evaporador                            | RO1.08.02.01002.2120   |     |
| 6   | Marco frontal                         | RO1.02.02.00001.2120   |     |
| 7   | Cubierta de conexión del cuerpo medio | RO1.02.02.00002.2120   |     |
| 8   | Cubierta de tornillo                  | RO1.02.02.00020.2120   |     |
| 9   | Filtro de aire                        | RO1.02.02.01089.2120   |     |
| 10  | Caja de la tarjeta del display        | RO1.02.02.02454.2120   |     |
| 11  | Tarjeta del display                   | RO1.04.01.00011BA.2120 |     |
| 12  | Panel frontal                         | RO1.09.04.00001.2120   |     |

| No. | Nombre de la Pieza                        | Código                 | Qty |
|-----|-------------------------------------------|------------------------|-----|
| 13  | Aleta                                     | RO1.02.02.00014.2120   |     |
| 14  | Manguera de drenaje                       | RO1.02.02.00207.2120   |     |
| 15  | Abrazadera de cable                       | RO1.02.02.00031.2120   |     |
| 16  | Placa de presión                          | RO1.02.02.00107.2120   |     |
| 17  | Terminal interior                         | RO1.04.09.00027.2120   |     |
| 18  | Tarjeta electrónica principal             | RO1.04.01.00013AP.2120 |     |
| 19  | Tapa de la caja de control eléctrico      | RO1.02.02.00103AA.2120 |     |
| 20  | Caja eléctrica                            | RO1.02.02.00104AA.2120 |     |
| 21  | Motor interior                            | RO1.04.03.00072AB.2120 |     |
| 22  | Cubierta del motor                        | RO1.02.02.00013AA.2120 |     |
| 23  | Motor paso a paso                         | RO1.04.03.00001.2120   |     |
| 24  | Ensamble de sensor interior               | RO1.04.09.00001.2120   |     |
| 25  | Sujetador de tuberías de entrada y salida | RO1.02.02.00012.2120   |     |



# Planos Explosionados

## Unidad Exterior

### Flex S

### 24K

| No. | Nombre de la Pieza                   | Código                 | Qty |
|-----|--------------------------------------|------------------------|-----|
| 1   | Rejilla del ventilador               | R01.02.02.00359.1120   |     |
| 2   | Placa frontal                        | R01.03.01.00048.1120   |     |
| 3   | Tuerca del tornillo del ventilador   | R01.07.02.00023.1120   |     |
| 4   | Ventilador helicoidal                | R01.02.01.00002AD.1120 |     |
| 5   | Motor exterior                       | R01.04.03.00036.1120   |     |
| 6   | Soporte del motor exterior           | R01.03.01.00012.1120   |     |
| 7   | Condensador                          | R01.08.02.01598CO.1120 |     |
| 8   | Cubierta superior                    | R01.03.01.00047.1120   |     |
| 9   | Soporte de rejilla lateral izquierda | R01.03.01.00006.1120   |     |
| 10  | Placa divisoria                      | R01.03.01.00049AA.1120 |     |
| 11  | Capacitor del motor del ventilador   | R01.04.09.00087.1120   |     |
| 12  | Capacitor del compresor              | R01.04.09.00017.1120   |     |
| 13  | Clip del capacitor                   | R01.03.01.00063AA.1120 |     |

| No. | Nombre de la Pieza             | Código                 | Qty |
|-----|--------------------------------|------------------------|-----|
| 14  | Caja de componentes eléctricos | R01.03.01.00010.1120   |     |
| 15  | Terminal                       | R01.04.09.00008.1120   |     |
| 16  | Sujetacables                   | R01.02.02.00175.1120   |     |
| 17  | Tapa de la caja eléctrica      | R01.02.02.00029AB.1120 |     |
| 18  | Placa derecha                  | R01.03.01.00004AA.1120 |     |
| 19  | Válvula de tres vías           | R01.05.03.00005AA.1120 |     |
| 20  | Base                           | R01.03.01.00111AM.1120 |     |
| 21  | Válvula de dos vías            | R01.05.03.00004AA.1120 |     |
| 22  | Tuerca del compresor           | R01.07.02.00003.1120   |     |
| 23  | Soporte de la válvula          | R01.03.01.00005.1120   |     |
| 24  | Conjunto del tubo de descarga  | R01.05.04.02672.1120   |     |
| 25  | Conjunto del tubo de retorno   | R01.05.04.02670.1120   |     |
| 26  | Compresor                      | R01.05.01.00255.1120   |     |
| 27  | Conjunto capilar               | R01.05.07.00064.1120   |     |

